

PRODUCTBLAD COMPOSITET DEKDELEN

Tuindeco heeft 2 verschillende type composiet dekdelen in het assortiment.

1. Supreme co-extrusion composiet dekdelen

- Massieve kern en beschermend schild van hoogwaardig HPDE.
- Hierdoor een hogere duurzaamheid, betere fysieke eigenschappen en een veel grotere kleurvastheid.
- Door het beschermende schild eenvoudig te reinigen.
- Natuurlijke uitstraling met een voelbare houtstructuur.

2. Premium composiet dekdelen

- Massieve kern
- Onderzijde glad geschuurd en bovenzijde met groevenprofiel

EIGENSCHAPPEN COMPOSITET:

- Tuindeco composiet is een samenstelling van 60 % hout en 40 % kunststof en is 100 % recyclebaar.
- Massieve dekdelen zijn door-en-door gekleurd.
- Zeer sterk en solide, door de massieve delen, ideaal om ronde vormen te creëren. (er wordt veel met een holle uitvoering geleverd, deze zijn minder sterk en nadeel dat je de holle ruimtes aan de buitenkant ziet).
- Geen noesten, scheuren of splinters.
- Eenvoudig te monteren zonder zichtbare schroeven.
- 2-zijdig toe te passen.
- Onderhoudsvriendelijk, duurzaam en volledig recyclebaar
- Enige verkleuring door invloed van weersomstandigheden is mogelijk.
- Verkrijgbaar in de kleuren antraciet / grijs / naturel en coffee.
- Naar wens kan het terras afgewerkt worden met aluminium hoekprofielen.
- Vraag naar de speciale leginstructie folder bij uw Tuindeco dealer.

TIPS / INFORMATIE OVER HET LEGGEN VAN EEN TUINDECO COMPOSITET VLONDER:

- Bij alle randen en bij kopse aansluitingen altijd 2 onderliggers en dubbele clips gebruiken
- Zorg ervoor dat de clips aan beide zijden van de vlonderplank op gelijke hoogte worden bevestigd.
- Krimpen en uitzetten is een eigenschap van de composiet planken. Houd altijd een minimale ruimte van 0,5 cm (dikke duimstok) tussen de vlonderplanken aan. Wanneer er kops doorgelegd moet worden houd dan een minimale ruimte van 2 cm aan. Bij kops doorleggen moeten beide uiteinden van de delen ondersteund worden met een composiet onderligger.
- Houd rekening met 2 % afschot, of te wel 2 cm per meter in de lengterichting van de dekdelen.
- Zorg voor een goede vaste ondergrond. De onderliggers van composiet dienen met slagpluggen aan een onderliggend fundament vastgemaakt te worden. De afstand tussen de onderliggers is 30 cm hart-op-hart.
- Voor meer informatie zie de leginstructies.

